

**MAXON**

**MX50**

MANUAL DE USUARIO

## **ACERCA DE LA GUÍA DEL USUARIO**

Este producto usa tecnología Android™ y es importante familiarizarse con el funcionamiento en su totalidad para garantizar un uso adecuado.

Maxon puede cambiar este producto sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho de interpretar el rendimiento del producto. Debido a las diferentes versiones de software y operadores de telefonía móvil, el aspecto de este producto podría ser distinto al aquí mostrado. Por favor consulte su producto para más detalles.

## **ANTES DE USAR SU PRODUCTO**

Maxon no se responsabiliza del uso inadecuado del producto, accesorios del producto o de la gestión del almacenamiento del producto. Lea toda la información provista en esta guía.

## **OPERACIÓN DE ESTE PRODUCTO**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o producto no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o producto debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## **ALERTAS DE EMERGENCIA**

Las alertas de emergencia le notifican amenazas inminentes y otras situaciones. No hay ningún cargo por recibir un mensaje de alerta de emergencia.

# INTRODUCCIÓN

## ENCENDIDO POR PRIMERA VEZ

Para encender por primera vez,

1. Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el logotipo aparezca.
2. Aparecerá un proceso de configuración en la pantalla. Siga las instrucciones para completar la configuración.

## INICIAR SESIÓN CON SU CUENTA DE GOOGLE

Su Cuenta de Google es la cuenta que utiliza para acceder a los servicios de Google como Gmail, Google Play, Google Calendar y más. Puede crear o iniciar sesión en una Cuenta durante la configuración inicial. Para administrar su Cuenta, vaya a **Ajustes** → **Google**.

Nota: No necesita una Cuenta de Google para usar el teléfono. Puede presionar Omitir durante la configuración inicial y agregar una Cuenta más tarde en **Ajustes**.

## CARGAR EL TELÉFONO

Antes de usar su teléfono por primera vez, es posible que deba cargarlo. Vaya a la sección Cargar el teléfono en esta guía.

## CARGAR EL TELÉFONO

### MOSTRAR PORCENTAJE DE BATERÍA

Encuentre el nivel de la batería en:

- La barra de estado
- **Ajustes** → **Batería** para verlo.

### CARGAR LA BATERÍA

Mediante un cable USB y un adaptador,

1. Conecte el cable de carga al puerto USB ubicado en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el otro extremo (Tipo A) al adaptador de corriente.
3. Inserte el adaptador en un enchufe adecuado.


Nota: La animación de carga desaparece cuando finaliza el proceso de carga.

### MODO DE AHORRO

Puede extender la duración de la batería de su teléfono y hacer que la carga dure más. Vaya a **Ajustes** → **Batería** → **Optimización del ahorro de energía** → **Usar el Ahorro de batería** para activar esta función.

Nota: El teléfono pierde funciones mientras está encendido, incluido ubicación, alertas de notificaciones y la sincronización en segundo plano.

## EL TELÉFONO



## 1 Pantalla:

Accede su teléfono

## 2 Botones de volumen:

Ajuste el volumen del teléfono

## 3 Botón de encendido:

- Mantener pulsado


Mantén pulsado para encender o apagar el teléfono

- Encender / apagar


Pulse para encender o apagar la pantalla

## 4 Botones de navegación:


- Atrás

Pulse el icono  para regresar y abrir la pantalla en la que estaba trabajando anteriormente.

- Inicio

Pulse el icono  para abrir la pantalla principal.

- Recientes

Pulse el icono  para acceder a las aplicaciones abiertas anteriormente

## 5 Tapa de la batería y tarjetas SIM / microSD:

- Tarjeta SIM

Se necesita para poder usar redes celulares

- Tarjeta microSD

Para gestionar el almacenamiento del teléfono

**6 Puerto micro USB:**

Interfaz de carga y de conexión

**7 Conector de audio:**

Conecte directamente los audífonos o un adaptador para audífonos

**8 Auricular / Altavoz:**

• Auricular

Use para escuchar llamadas

• Altavoz

Use para medios y llamadas

**9 Cámara:**

Use la cámara frontal (9.1) y la cámara trasera (9.2) para tomar fotos y videos

**10 Flash:**

Use el flash de la cámara trasera para mejorar las condiciones de luz


**11 Sensor de Huella Dactilar:**

Un tipo de seguridad que autentica la huella dactilar de un usuario

## INSTALAR TARJETAS SIM Y/O MICROSD

Instalación de una tarjeta SIM y/o microSD:

1. Apague su teléfono (espere unos segundos antes de extraer o insertar las tarjetas SIM y microSD).
2. Retire la tapa de la batería, ubicada en la parte trasera del teléfono.
3. Inserte / Extraiga las tarjetas SIM y microSD.
4. Coloque la tapa en el dispositivo por completo y en la misma orientación que la retiró.



## CONFIGURAR LA TARJETA MICROSD

Toda forma de almacenamiento externo en Android debe ser configurada antes de ser usada.

Nota: Cualquier configuración que seleccione formateará su tarjeta microSD. Considere realizar el respaldo de los datos de su tarjeta microSD, ya que al formatear la tarjeta borrará todos los datos contenidos en esta.

1. Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD.
2. Recibirá una notificación para realizar la configuración de la tarjeta microSD.
3. Abra la notificación.
4. Elija la opción **Almacenamiento interno o portátil**.
  - **Almacenamiento interno:** Solo para apps, archivos y contenido multimedia de este teléfono
  - **Almacenamiento portátil:** Para transferir archivos contenido multimedia entre dispositivos
5. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la configuración.

## GESTOS BÁSICOS

Puede usar su dedo para controlar elementos en la pantalla:



Pulsar / tocar:

Pulse / toque un elemento de la pantalla con un dedo para interactuar.



Pulsar y mantener:

Pulse y mantén pulsado un elemento de la pantalla con un dedo para interactuar y controlar la función particular de ese elemento.



Deslizar:

Mueva un dedo por la pantalla rápidamente.



Desplazar:

Para desplazar, mueva un dedo por la pantalla sin pausar.



Zoom:

Coloque dos dedos sobre la pantalla para aumentar el zoom y para reducirlo.



**Girar automáticamente:**

Desde los ajustes rápidos, pulse el icono de **Girar automáticamente** entre vertical u horizontal girando el teléfono.

También tiene la opción para desactivar esta función.



**Captura de pantalla:**

Pulse el botón de encendido y el botón de bajar el volumen al mismo tiempo.

También puede pulsar **Recientes**, y pulse el icono de **Captura**.

## NAVEGAR POR LA PANTALLA



### BARRA DE ESTADO

El margen superior de la pantalla que contiene íconos de tiempo, red, batería y notificaciones.

### PANEL DE NOTIFICACIONES

1. Para ver las notificaciones:

Desde el margen superior, desliza hacia abajo una vez para ver sus notificaciones entrantes.

- Para abrir una notificación, pulse la notificación
- Para cerrar una notificación, desliza hacia la izquierda o la derecha
- Para cerrar todas las notificaciones, pulse **BORRAR TODO**

2. Para ver los ajustes rápidos

Desde el margen superior, deslice hacia abajo para ver el panel de los ajustes rápidos.

- Pulse el ícono herramienta de escritura para editar el panel
- Pulse el botón de ajustes (ícono con forma de engranaje) para ver todas las configuraciones del teléfono

### ***CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA***

Desde la pantalla de inicio, pulse y mantenga presionada en un lugar vacío en la pantalla. Seleccione **Fondo de pantalla y estilo**.

### ***MENÚ DE APLICACIONES***

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver el menú de aplicaciones. Podrá ver todas las aplicaciones instaladas en su teléfono en este menú.

## CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS BOTONES

### ENCENDER EL TELÉFONO

Mantén pulsado el **botón de encendido** hasta que la pantalla con logotipos aparezca.

### ACTIVAR O APAGAR LA PANTALLA

Pulse el **botón de encendido** una vez hasta que la pantalla se encienda o se apague. Al apagar la pantalla, el teléfono se bloquea automáticamente cuando la función de bloqueo está activada.

### SUBIR EL VOLUMEN

Use el **botón: Subir el volumen** para ajustar los tonos de llamadas, medios como música o video, o notificaciones.

### BAJAR EL VOLUMEN

Use el **botón: Bajar el volumen** para ajustar los tonos de llamadas, medios como música o video, o notificaciones.

### ASISTENTE DE GOOGLE

Mantén pulsado el **botón de encendido** hasta que aparezca una pantalla de **Asistente de Google**.

### DIÁLOGO DE OPCIONES

Vaya a **Ajustes** → **Sistema** → **Gestos**, Aquí encontrará opciones adicionales para configurar y personalizar su teléfono.

## REINICIAR EL TELÉFONO

Pulse el **(botón de encendido + botón para subir el volumen)** al mismo tiempo y pulse Reiniciar o mantenga pulsado el **botón de encendido** durante un período prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo con opciones. Pulse **Reiniciar**.

## APAGAR EL TELÉFONO

Pulse el **(botón de encendido + botón para subir el volumen)** al mismo tiempo y pulse Apagar o mantenga pulsado el **botón de encendido** durante un período prolongado hasta que aparezca un cuadro de diálogo con opciones. Pulse **Apagar**.

## **ADMINISTRAR APLICACIONES**

### **ABRIR APLICACIONES**

Desde el margen inferior, deslice hacia arriba para ver el menú de aplicaciones.

### **CERRAR APLICACIONES**

Para cerrar una aplicación, Pulse Recientes y deslice hacia arriba en la ventana de la aplicación.

### **DESINSTALAR**

1. Mantenga presionada la aplicación que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Desinstalar** y suelte la aplicación, después de esta acción, se mostrará un mensaje el cual le pregunta **¿Quieres desinstalar esta app?**

Nota: Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

### **HACER ACCESOS DIRECTOS A APLICACIONES**

1. Pulse y mantenga presionada la aplicación en el menú de aplicaciones.
2. Desplácese en la pantalla principal.

### **HACER UN GRUPO DE ACCESOS DIRECTOS DE APLICACIONES**

1. Mantenga presionada una aplicación y suéltela en el ícono de otra aplicación en la pantalla de Inicio para crear una carpeta.
2. Nombre la carpeta.

3. Suelte la aplicación para crear el acceso directo

### ***ELIMINAR APLICACIONES DE UN GRUPO DE ACCESOS DIRECTOS A APLICACIONES***

1. Mantenga presionada la aplicación que desea eliminar.
2. Desplácese hasta **Quitar** y luego levante el dedo de la pantalla.

### ***BORRAR UN GRUPO DE ACCESOS DIRECTOS A APLICACIONES***

1. Mantenga presionada la carpeta que desea borrar.
2. Desplácese hasta **Quitar** y luego levante el dedo de la pantalla.

## ***MULTIMEDIA***

### **• Cámara**

La aplicación **Cámara** le permite tomar fotografías y video. Existen opciones adicionales para tomar o editar fotografías y video.

### **• Radio FM**

El teléfono está equipado con una aplicación **Radio FM**. Para que esta función opere correctamente se debe tener conectados los audífonos. El cable de los audífonos funciona como antena.

## CONFIGURAR CONEXIONES

### CONECTAR A UNA RED WI-FI

Utilice la función **Wi-Fi** para acceder a Internet:

1. Vaya a **Ajustes** → **Internet y redes** → **Internet** → **Wi-Fi**.
2. Pulse una red para conectarse.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

### CONECTAR A HOTSPOT

Comparte la conexión de datos móviles entre dispositivos mediante la creación de una conexión Wi-Fi. Para activarla, vaya a **Ajustes** → **Internet y redes** → **Hotspot y conexión mediante dispositivos móviles** y siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

### CONECTAR A UNA RED CELULAR

Necesita una tarjeta nano SIM activa para poder realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes con su teléfono. Verifique con su proveedor de red celular que la tarjeta se encuentre correctamente activada.

### ACTIVAR EL MODO AVIÓN

El modo avión desactiva comunicaciones inalámbricas del teléfono. Su teléfono puede ejecutar aplicaciones que no requieren una red o señal. Vaya a **Ajustes** → **Internet y redes** → **Modo avión**.

Nota: También puede acceder al modo avión a través de ajustes rápidos.

## **CONECTAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH**

La función **Bluetooth** le permite conectar su teléfono a dispositivos inalámbricos Bluetooth compatibles. Para emparejar con su teléfono:

1. Vaya a **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Preferencias de conexión** → **Bluetooth** → **Vincular dispositivo nuevo**.
2. Seleccione el dispositivo al cual se quiere conectar.
3. Siga las instrucciones en la pantalla para completar la conexión.

## **DESENLAZAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH**

Una vez que empareje su teléfono con el dispositivo, permanecerán emparejados salvo que se interrumpa la conexión manualmente.

1. Vaya a **Ajustes** → **Dispositivos conectados** → **Preferencias de conexión**
2. Busca el dispositivo al cual se quiere desenlazar.
3. Elija **Olvidar este dispositivo**.

## **CONECTAR A TRAVÉS DEL PUERTO USB**

Conéctese a través de un cable USB utilizando un conector o adaptador compatible para transferir documentos y otros archivos entre la tarjeta microSD de su teléfono y su computadora.

## Menú de aplicaciones → menú de **Ajustes**

Encuentre ajustes y funciones comunes.

### Internet y redes

- Realizar conexión **Wi-Fi**
- Realizar conexión **Hotspot**
- Consultar redes celulares
- Activar **Modo Avión**

### Dispositivos conectados

- Realizar conexión **Bluetooth**
- Conectar a una app o servicio para imprimir
- Activar **Cast**
- Activar **Compartir con Nearby**

### Apps

- Gestionar apps; en ejecución, cerrarlas, desinstalarlas, etc.
- Ver su tiempo de pantalla

### Notificaciones

- Establecer configuraciones de notificaciones de las apps
- Ver historial de notificaciones
- Gestionar notificaciones del teléfono
- Activar **No Interrumpir**

## Batería

- Ver porcentaje de batería
- Gestionar el uso de la batería
- Activar **Ahorro de Batería**

## Almacenamiento

- Gestionar almacenamiento de archivos y medios de su teléfono

## Apagado / encendido programado

- Establecer el tiempo de apagado y encendido del teléfono. Esta función permite menos interrupciones cuando sea necesario.

## Sonido y vibración

- Configurar volumen de multimedia, llamadas, alarmas y notificaciones
- Configurar tonos de varias funciones
- Activar **No Interrumpir**

## Pantalla

- Gestionar el brillo de pantalla
- Configurar pantalla de bloqueo
- Configurar apariencia de la pantalla

## Fondo de pantalla y estilo

- Configurar y cambiar el fondo de pantalla
- Gestionar configuraciones del fondo de pantalla

## Accesibilidad

- Encontrar una lista de las tecnologías de asistencia para ayudar a personalizar su teléfono

## Seguridad

- Activar **Encontrar mi Dispositivo**
- Buscar e instalar actualizaciones de software
- Activar pantalla de bloqueo
- Activar **Desbloqueo Facial**

## Privacidad

- Gestionar permisos de apps
- Gestionar notificaciones de pantalla bloqueo
- Gestionar el historial de ubicaciones, contraseñas guardadas y sus activades

## Ubicación

- Controlar y gestionar los permisos de ubicación y los ajustes del servicio de ubicación

## Seguridad y emergencia

- Activar servicios de ubicación de emergencia y alertas de emergencia inalámbricas
- Activar **Emergencia SOS**

## Contraseñas y cuentas

- Administrar su(s) cuenta(s) de correo
- Administrar servicios de Google

## Bienestar digital y controles parentales

- Gestionar tiempo de pantalla
- Configurar temporizadores
- Configurar alarmas

## Sistema

- Establecer el idioma
- Configurar la fecha y la hora
- Borrar los datos de su teléfono
- Buscar e instalar la actualización de su teléfono

## Acerca del dispositivo

- Información general acerca de su teléfono

# CONFIGURAR PROTECCIONES DE SEGURIDAD

## ESTADO DE SEGURIDAD

- **Encontrar mi dispositivo** ayuda a localizar un teléfono perdido o extraviado. Se requiere una cuenta de Google para su uso. Para activarlo, vaya a **Ajustes** → **Seguridad** → **Encontrar mi dispositivo**.
- **Actualización de seguridad** le permite buscar e instalar actualizaciones de software para su teléfono. Vaya a **Ajustes** → **Seguridad** → **Actualización del sistema** y siga las instrucciones en la pantalla.

## SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO

- **Bloqueo de pantalla** es una pantalla segura que se utiliza para limitar el acceso a su teléfono. Vaya a **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** para elegir entre múltiples opciones.

### • Desbloqueo Facial y Huella Dactilar

Su teléfono viene equipado con una función de desbloqueo facial y un sensor de huellas dactilares. Use estas funciones para desbloquear su cuenta de manera segura y conveniente, autorizar compras y pagos e iniciar sesión en aplicaciones. Para activarlos, vaya a **Ajustes** → **Seguridad** → **Desbloqueo Facial y Huella Dactilar**.

Para activar desbloqueo facial, procure evitar ambientes muy luminosos o muy oscuros. El desbloqueo no funcionará si cierra los ojos o si tapa parte de su rostro.

## ADMINISTRAR ARCHIVOS Y ALMACENAMIENTO

Esta sección sólo es aplicable a **tarjetas microSD** configuradas como **Almacenamiento Portátil**. Para ver sus archivos del teléfono, vaya a **Ajustes** → **Almacenamiento**.

El **almacenamiento** se divide en dos secciones: **Este dispositivo** y **Tarjeta microSD**

Gestionar los archivos de su teléfono:

- Pulse sobre un archivo o una carpeta para verlos
- Pulse sobre un archivo para abrirlo con una aplicación
- Mantenga pulsada un archivo o una carpeta para ver un listado de opciones

Para mover un archivo o una carpeta entre la **microSD** y/o el **almacenamiento**:

1. Mantenga pulsada sobre el archivo, presiona menú para mostrar las opciones. Seleccione **Mover a...**
2. Seleccione entre **Tarjeta microSD** y/o **Almacenamiento interno**
3. Pulse **MOVER** aquí para completar la función.

### Borrado de datos y caché

Para borrar datos y caché y recuperar espacio de **almacenamiento**:

1. Para borrarlos, vaya a **Ajustes** → **Apps** → **Ver las apps**, seleccione la app y pulse **Almacenamiento y Caché**.
2. A continuación, seleccione **LIBERAR ESPACIO** y **BORRAR CACHE**.

## MÁS INFORMACIÓN

### NÚMERO IMEI

Su teléfono tiene un número IMEI único. Puede ver el número IMEI de su teléfono presionando el código \*#06# en el teclado del teléfono.

### LLAMADAS

#### Marcar un número

- Vaya a **Teléfono** y pulse el icono de teléfono y abra el icono de marcación. Ingrese un número usando el teclado y pulse el icono para llamar.
- Vaya a **Teléfono** y seleccione una de las pestañas, **Favoritos / Recientes / Contactos**. Desplácese por la pestaña elegida y seleccione el contacto deseado.
- Vaya a **Contactos**. Desplácese por la lista y seleccione el contacto deseado.

#### Contestar una llamada entrante:

- Deslice el icono hacia arriba para contestar una llamada entrante

#### Rechazar una llamada entrante:

- Deslice el icono hacia abajo para rechazar la llamada.
- Las llamadas perdidas se marcan en **Teléfono**, la pestaña **Recientes**.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Mantenga fuera del alcance de los niños

Mantenga el teléfono y todos sus accesorios fuera del alcance de niños pequeños, para evitar riesgos de asfixia.

- La seguridad en la carretera es prioritaria

No use dispositivos móviles mientras conduce. Use un kit manos libres si necesita llamar o recibir una llamada importante y está conduciendo. En algunos países, llamar o recibir llamadas en conducción es ilegal.

- Apague el teléfono en el avión

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. El uso de un dispositivo móvil durante un vuelo es ilegal y peligroso. Por favor, asegúrese de que su teléfono esté apagado durante el vuelo.

- Apague el teléfono al entrar en áreas peligrosas

Respete estrictamente las leyes, códigos y regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en zonas de riesgo. Apague su teléfono antes de entrar en un lugar susceptible de explosión, como gasolineras, depósitos de petróleo, plantas químicas o sitios donde se manipule cualquier material inflamable o explosivo.

- Respete todas las regulaciones especiales

Siga la normativa especial vigente en cada caso, como por ejemplo en los hospitales, y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencias o resultar peligroso de algún modo.

- Equipos médicos

Use los dispositivos móviles con precaución cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos electrónicos, ya que el teléfono puede causar interferencias en este tipo de equipos.

- Interferencias

La calidad de la conversación de cualquier dispositivo móvil puede verse afectada por interferencias de radio. En el interior del teléfono, hay una antena situada debajo del micrófono; no toque el área de la antena durante una conversación para evitar un posible deterioro de la calidad de sonido.

- Servicio calificado

Sólo personal calificado debe reparar el teléfono. La reparación del teléfono por su cuenta puede suponer un grave peligro e invalida la garantía.

- Accesorios y baterías

Use únicamente accesorios y baterías oficiales. Una vez completada la carga de la batería, no deje su teléfono conectado a la fuente de alimentación durante un período de tiempo prolongado; el teléfono no está diseñado para permanecer conectado a la fuente de corriente eléctrica durante un tiempo prolongado y hacerlo podría causar daños

al teléfono o resultar peligroso.

- Respete las normas locales

Use el teléfono de forma sensata y adecuada, respetando las leyes, normas, usos y costumbres de cada zona.

- Llamadas de emergencia

Asegúrese de que el teléfono está encendido y en servicio, introduzca el número de emergencia (variará en función del país en el que se encuentre) y a continuación pulse la tecla de marcación. Indique su ubicación y declare su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se lo indiquen.

**IMPORTANTE:** Al igual que el resto de los dispositivos móviles, este teléfono no admite necesariamente todas las funciones descritas en esta guía en caso de existir problemas de transmisión de la red móvil. Además, algunas redes aun no son compatibles con el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en el teléfono para comunicaciones esenciales, tales como primeros auxilios. Para más información, consulte a su operador de red local.

- Airbags

No coloque el teléfono ni sus accesorios en la zona de expansión de los airbags del coche; hacerlo podría causar daños personales en caso de activarse el sistema de los airbags.

- Cuide su capacidad auditiva y su vista

Al utilizar los auriculares, asegúrese de ajustar el volumen con cuidado, evitando oír música demasiado alta, ya que podría dañar su capacidad auditiva. Asimismo, no coloque la pantalla de su teléfono demasiado cerca de sus ojos y procure mantener alguna luz encendida en el ambiente mientras lo utiliza.

## PRECAUCIONES

Este teléfono está cuidadosamente diseñado con acabados detallados. Por favor, tenga especial cuidado al utilizarlo. Las siguientes sugerencias ayudarán a extender la vida útil de su teléfono y garantizar el período de garantía:

- Mantenga el teléfono seco y alejado de la lluvia, la humedad y cualquier otra sustancia líquida que pueda oxidar los circuitos electrónicos.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares con polvo u otras partículas en suspensión, para así evitar daños al teléfono.
- No exponga el teléfono a ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores o secadores. Las altas temperaturas acortan la vida de los circuitos electrónicos y dañan la batería y algunas partes plásticas.
- No guarde el teléfono móvil en ambientes extremadamente fríos o calurosos. Este teléfono está diseñado para utilizarse en entornos con temperaturas ambiente que oscilen entre los 0°C (32°F) y los 35°C (95°F); la exposición continua a temperaturas muy altas o bajas puede causar la acumulación de humedad dentro del teléfono, dañando los circuitos electrónicos al moverse de una zona fría a otra más templada y acortando la vida útil de la batería y del teléfono.
- No arroje ni golpee el teléfono, dado que podría destruir los circuitos internos y componentes de alta precisión que lo componen.
- Su teléfono puede ser inspeccionado por máquinas de rayos X, como las utilizadas en las cintas transportadoras de los controles de los aeropuertos, pero no debe ser expuesto a detectores magnéticos o exploradores manuales.
- No utilice productos de limpieza para limpiar su teléfono. Utilice únicamente un paño limpio y seco.
- No pinte su teléfono. Esto podría obstruir las partes móviles y ranuras o puntos de ventilación de su teléfono.

## NOTA DE OPERACIÓN CELULAR

Su teléfono tiene la capacidad de funcionar en las siguientes bandas de radio frecuencia (RF) celular:

GSM: 850 / 1900 MHz

UMTS: B1 (2100) / B2 (1900) / B4 (1700) / B5 (850) MHz

## CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL PRODUCTO

Voltaje de operación: 3.8 Vcc

Adaptador entrada: 100-240 Vca — 50/60 Hz — 0.2 A

Salida: 5 Vcc — 500 mA

[www.maxoncel.com](http://www.maxoncel.com)

©2024

Google, Android, Google Play y Gmail son marcas de Google LLC.

Versión 0.98